



## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

# VIRICITOL®

## MULTIUSOS & MULTISUPERFICIES

### DESCRIPCIÓN

Desinfectante viricida neutro. Presto al uso. Sin aclarado. Todo uso y multisuperficies. Uso diario directo. No mancha ni afecta a las superficies. Alta desinfección de choque. Rápida actuación y evaporación, Para todo el saneamiento ambiental.

Usos: TP2 (uso ambiental), TP4 (uso alimentario). Uso por el público en general y uso por personal profesional.

Producto desinfectante autorizado como Viricida. Cumple con el documento de la ECHA referente a las sustancias activas Biocidas recomendadas. (Ver listado adjunto de productos desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo)

La formulación de Viricitol® Multiusos & Multisuperficies cumple con la recomendación aprobada y avalada por la OMS

El principio activo técnico en porcentaje de propan-2-ol, y en base a la formula recomendada por la OMS cumple las especificaciones de la norma UNE-EN 14476:2014+A1 Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase1/Etapa1)

Eficacia después de 3 minutos de contacto

### PROPIEDADES

Producto con eficacia Viricida indicado para desinfectar ordenadores, teléfonos, interiores de vehículos, ascensores, camillas, mobiliario, mostradores, tronas, electrodomésticos, baños, puertas y manetas, instrumentos, maquinaria, suelos y azulejos, lámparas cialíticas, cocinas, cubos de basura, tejidos, pulsadores, etc.

### COMPOSICION.

Propan-2-ol. Agua y excipientes s.c.p.

### MODO DE EMPLEO

Retirar previamente los restos de suciedad. Aplicar el producto puro y pulverizado. Frotar y extender con bayeta poco húmeda o papel de un solo uso hasta conseguir el auto secado. No precisa aclarado. Para suelos pulverizar puro, extender con mopa y auto secar.

Para uso especial con equipo de microatomización: Aplicar sobre cualquier tipo de superficie sin necesidad de frotado. Posee un efecto autosecante. No deja restos, sustancias ni velos en las superficies.

Tiempo de contacto recomendado de 1 a 5 minutos.

Posteriormente se puede utilizar la estancia con la regularidad habitual



### **PRECAUCIONES Y MANIPULACION**

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de llamas abiertas, de chispas. No fumar. Evitar respirar los vapores, la niebla, el aerosol.

### **PRESENTACION**

Botellas de 750ml con pulverizador.

Garrafa de 5Lt.

### **AUTORIZACIONES, REGISTROS Y CERTIFICACIONES**

SALLÓ KYRA, S.L. posee autorización para la fabricación de productos desinfectantes de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta. número de autorización de la AEMPS: N.º 0471-DS.

**VIRICITOL® Multiusos & Multisuperficies** se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y medioambientales españolas y de la U.E.



## **PROTOCOLO Y MODO DE EMPLEO**

### **VIRICITOL®**

**MULTIUSOS & MULTISUPERFICIES**

### **USO EN MICRO ATOMIZADORA**

- ✓ Pulverización con el producto puro.
- ✓ Respetar los tiempos de contacto, entre 1 y 5 min.
- ✓ Antes de la aplicación del producto para desinfección retirar suciedad. Aplicar sobre superficies a desinfectar.
- ✓ No es necesario aclarar, rápido secado.
- ✓ Aplicar en ambiente fresco y ventilado, mantener alejado del calor, de superficies calientes, de llamas abiertas, de chispas. No fumar
- ✓ No precisa autorización de uso por personal profesional especializado. Registrado en el ministerio de sanidad y consumo, como TP 2 uso ambiental y TP 4 uso alimentario. Valido para el uso por el público en general.
- ✓ Medidas de protección: Guantes, mascarilla FFP1 y gafas de protección.
- ✓ Tiempo de reposo para la entrada segura de personas 5 min.